

Instano

Náhradní díly






Poz.	Popis	ICW 25	ICW 35	ICW 60
1	Obtokový ventil (by-pass ventil)	0312383(S)	0312383(S)	0312383(S)
2	Sestava tepelné izolace	0312407(S)	0312407(S)	0312407(S)
3	Výměník tepla	0312414(S)	0312414(S)	0312413(S)
4	Sestava hořáku	0312412(S)	0312412(S)	0312411(S)
5	Sifon pro kondenzaci	0312390(S)	0312390(S)	0312390(S)
6	Koaxiální adaptér na odtah spalin	0312403(S)	0312403(S)	0312404(S)
7	Ruční odvzdušňovací ventil	-	-	0312380(S)
8	Generátor jisker pro zapálení hořáku	0312348(S)	0312348(S)	0312348(S)
9	Kabely zapalování	0312338(S)	0312338(S)	0312338(S)
10	Ionizační elektroda	0312408(S)	0312408(S)	0312408(S)
11	Těsnění pod ionizační elektrodu	0312357(S)	0312357(S)	0312357(S)
12	Zapalovací elektrody	0312409(S)	0312409(S)	0312409(S)
13	Těsnění pod zapalovacími elektrodami	0312356(S)	0312356(S)	0312356(S)
14	Silikonové těsnění hořákové desky	0312372(S)	0312372(S)	0312372(S)
15	Těsnění hořáku	0312355(S)	0312355(S)	0312355(S)
16	Těsnění tepelné izolace	0312358(S)	0312358(S)	0312358(S)
17	Hořák	0312406(S)	0312406(S)	0312405(S)
18	Silikonové těsnění ventilátoru	0312371(S)	0312371(S)	0312371(S)
19	Ventilátor	0312392(S)	0312392(S)	0312391(S)
20	Plynový ventil	0312410(S)	0312410(S)	0312410(S)
21	Displej	0312394(S)	0312394(S)	0312394(S)
22	Řídicí deska	0312393(S)	0312393(S)	0312393(S)
23	Deska pro připojení elektrické přípojky	0312347(S)	0312347(S)	0312347(S)
24	Pojistka	0312337(S)	0312337(S)	0312337(S)
25	Těsnění	0312349(S)	0312349(S)	0312349(S)
26	Čerpadlo	0312401(S)	0312401(S)	0312401(S)
27	Zpětný ventil	0312382(S)	0312382(S)	0312382(S)
28	Těsnění	0312350(S)	0312350(S)	0312350(S)
29	Pojistný ventil	0312381(S)	0312381(S)	0312381(S)
30	Snímač teploty vody se 4 body	0312396(S)	0312396(S)	0312400(S)
31	Snímač teploty vody se 2 body	0312395(S)	0312395(S)	0312399(S)
32	Snímač průtoku vody	0312384 (S)	0312385 (S)	0312386 (S)
33	Pojistka teploty spalin	0312397(S)	0312397(S)	0312397(S)
34	Snímač teploty spalin	0312398(S)	0312398(S)	0312398(S)

Montážní set pro změnu plynových trysek dle zvoleného typu plynu

Popis	ICW 25	ICW 35	ICW 60
Montážní set pro typ zemního plynu G20	0312234(S)	0312321(S)	0312325(S)
Montážní set pro typ zemního plynu G25	0312235(S)	0312322(S)	0312326(S)
Montážní set pro typ plynu Propan Butan G30	0312232(S)	0312323(S)	0312327(S)
Montážní set pro typ plynu Propan Butan G31	0312233(S)	0312324(S)	0312328(S)



Rozložený pohled Instano



QUANTUM, a. s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov, CZ

517 343 363 - 5
724 703 979
517 343 666

quantumas@quantumas.cz
www.quantumas.cz

gps: 49°15'55.6 N 16°58'37.8 E