

Innovo

Náhradní díly




Poz.	Popis	IR-12-160	IR-12-200	IR-20-160	IR-20-200	IR-24-245	IR-24-285	IR-32-245	IR-32-285	IR-32-380
1	Koaxiální odtah spalin (80/125 mm)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)
2	Adaptér	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)
3	Displej	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)
4	Řídicí jednotka	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)
5	Plynový ventil	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)
6	Ventilátor	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)
7	Zpětný ventil	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)
8	Hořák	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)
9	Anoda 400 mm	-	-	-	-	0312174(S)	0312174(S)	0312174(S)	0312174(S)	0312174(S)
10	Anoda 800 mm	0312175(S)	0312175(S)	0312175(S)	0312175(S)	-	-	-	-	-
	Anoda 1200 mm	-	-	-	-	0312176(S)	0312176(S)	0312176(S)	0312176(S)	0312176(S)
11	Hlavní kryt	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)
12	Žhavicí elektroda	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)
13	Ionizační elektroda	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)
14	Potenciometr (plošný spoj)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)
15	Snímač teploty	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)
16	Tlakový spínač (manostat)	0312094(S)	0312094(S)	0312094(S)	0312094(S)	0309343(S)	0309343(S)	0309343(S)	0309343(S)	0309343(S)
17	Přívod vzduchu (vzduchový box)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)
18	Příruba pro čisticí otvor nádrže	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)
19	Výpustný ventil	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)
20	Odvod kondenzátu	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)
21	Těsnění, šrouby, matice	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)
	Set kabelů	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)

Montážní set pro změnu plynových trysek dle zvoleného typu plynu

Popis	IR-12-160	IR-12-200	IR-20-160	IR-20-200	IR-24-245	IR-24-285	IR-32-245	IR-32-285	IR-32-380
Montážní set pro změnu dodávek plynu ze zemního plynu na Propan Butan	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)
Montážní set pro změnu dodávek plynu z Propan Butan na zemní plyn	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)



Rozložený pohled Innovo



QUANTUM, a. s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov, CZ

517 343 363 - 5

724 703 979

517 343 666

quantumas@quantumas.cz

www.quantumas.cz

gps: 49°15'55.6 N 16°58'37.8 E